


# C925e BUSINESS WEBCAM

Complete Setup Guide






**logitech®**

## CONTENTS

English . . . . .	3	Česká verze . . . . .	63
Deutsch . . . . .	7	Slovenčina . . . . .	67
Français . . . . .	11	Українська . . . . .	71
Italiano . . . . .	15	Eesti . . . . .	75
Español . . . . .	19	Latviski . . . . .	79
Português . . . . .	23	Lietuvių . . . . .	83
Nederlands . . . . .	27	Български . . . . .	87
Svenska . . . . .	31	Hrvatski . . . . .	91
Dansk . . . . .	35	Srpski . . . . .	95
Norsk . . . . .	39	Slovenščina . . . . .	99
Suomi . . . . .	43	Română . . . . .	103
Ελληνικά . . . . .	47	Türkçe . . . . .	107
По-русски . . . . .	51	العربية . . . . .	111
Po polsku . . . . .	55	עברית . . . . .	115
Magyar . . . . .	59		


## KNOW YOUR PRODUCT



\* Tripod not included


## WHAT'S IN THE BOX

- 1 Webcam with 6 ft (1.83 m) attached USB-A cable
- 2 User documentation




## CONTROLLING THE BUILT-IN PRIVACY SHUTTER


- 1 C925e is designed with an integrated privacy shutter. The slider to open/close the shutter is located on top of the webcam, directly above the camera lens.



- 2 To open the privacy shutter, move the slider to the left.




- 3 To close the privacy shutter and cover the lens, move the slider to the right. The lens will appear white when the privacy shutter is closed.




## SETTING UP THE WEBCAM

For placement on a monitor


- 1 Place your webcam on a computer, laptop or monitor at a position or angle you desire.



- 2 Adjust the webcam to make sure the foot on the universal mounting clip is flush with the back of your device.




- 3 Manually adjust the webcam up/down to the best position to frame yourself.




For placement on a tripod\*


- 1 Locate the  $\frac{1}{4}$  inch tripod thread on the bottom of the universal mounting clip.



- 2 Secure the webcam on your tripod by twisting it into the  $\frac{1}{4}$  inch thread.




- 3 Place your webcam with the tripod anywhere you desire to the best position to frame yourself.



\* Tripod not included


## CONNECTING THE WEBCAM VIA USB-A

Plug the USB-A connector into the USB-A port on your computer.



## SUCCESSFUL CONNECTION

LED activity light will light up when the webcam is in use by an application.



## DIMENSIONS

### INCLUDING FIXED MOUNTING CLIP:

Height x Width x Depth:




2.9 in (73 mm) x 5.0 in (126 mm) x 1.8 in (45 mm)

Cable Length: 6 ft (1.83 m)

Weight: 6.0 oz (170 g)

[www.logitech.com/support/C925e](http://www.logitech.com/support/C925e)


## PRODUKT AUF EINEN BLICK



\* Stativ nicht im Lieferumfang enthalten


## INHALT

- 1 Webcam mit fest angebrachtem USB-A-Kabel  
(1,83 m)
- 2 Bedienungsanleitung




## VERWENDUNG DER ABDECKBLENDE


- 1 C925e verfügt über eine integrierte Abdeckblende. Sie befindet sich oben an der Webcam, direkt über dem Objektiv.



- 2 Um die Blende zu öffnen, schieben Sie sie nach links.




- 3 Um die Blende zu schließen, schieben Sie sie nach rechts. Das Objektiv sieht weiß aus, wenn die Abdeckblende geschlossen ist.




## EINRICHTEN DER WEBCAM

Befestigung am Bildschirm


- 1 Die Webcam lässt sich in jeder gewünschten Position und in beliebigem Winkel am Computer, Notebook oder Monitor anbringen.



- 2 Passen Sie sie so an, dass der Fuß der Universalklemme bündig mit der Rückseite Ihres Geräts abschließt.




- 3 Richten Sie die Webcam manuell höher oder tiefer aus, bis Sie optimal im Bild sind.




Befestigung auf einem Stativ\*


- 1 Suchen Sie das  $\frac{1}{4}$ -Zoll-Stativgewinde auf der Unterseite der Universalklemme.



- 2 Schrauben Sie die Webcam auf das Gewinde, um sie zu befestigen.




- 3 Platzieren Sie die Webcam mit dem Stativ an der für Sie optimalen Position.



\* Stativ nicht im Lieferumfang enthalten


## **ANSCHLIESSEN DER WEBCAM ÜBER USB-A**

Schließen Sie den USB-A-Stecker an einen USB-A-Anschluss Ihres Computers an.



## **VERBINDUNG ERFOLGREICH**

Wenn die Webcam von einer Anwendung genutzt wird, leuchtet die Aktivitäts-LED auf.



## **ABMESSUNGEN**

### **EINSCHLIESSLICH FESTER MONTAGECLIP:**

Höhe x Breite x Tiefe:




73 mm (2,9 Zoll) x 126 mm (5,0 Zoll) x 45 mm (1,8 Zoll)

Kabellänge: 1,83 m (6 ft)

Gewicht: 170 g (6,0 oz)

**[www.logitech.com/support/C925e](http://www.logitech.com/support/C925e)**


## PRÉSENTATION DU PRODUIT



\* Trépied non inclus


## CONTENU

- 1 Webcam avec câble USB-A de 1,83 m (6 pieds) fourni
- 2 Documentation utilisateur




## COMMANDE DU VOLET DE CONFIDENTIALITÉ INTÉGRÉ


- 1 La webcam C925e est dotée d'un volet de confidentialité intégré. Le commutateur pour ouvrir/fermer le volet est placé sur la webcam, directement au-dessus de l'objectif de la caméra.



- 2 Pour ouvrir le volet de confidentialité, déplacez le commutateur vers la gauche.




- 3 Pour refermer le volet de confidentialité et couvrir l'objectif, déplacez le commutateur vers la droite. L'objectif se mettra en blanc lorsque le volet de confidentialité est fermé.




## INSTALLATION DE LA WEBCAM

Fixation sur un écran


- 1 Placez votre webcam sur un ordinateur, un ordinateur portable ou un écran à l'angle ou dans la position de votre choix.



- 2 Ajustez la webcam pour vous assurer que le pied du clip de fixation universel est aligné avec l'arrière de votre dispositif.




- 3 Ajustez manuellement la webcam vers le haut/bas pour vous cadrer au mieux.




Fixation sur un trépied\*


- 1 Recherchez le filetage du trépied de  $\frac{1}{4}$  pouce sous le clip de montage universel.



- 2 Sécurisez la webcam sur le trépied en la vissant sur le filetage  $\frac{1}{4}$  pouce.




- 3 Placez votre webcam sur le trépied selon votre convenance dans la meilleure position pour vous cadrer.



\* Trépied non inclus


## CONNEXION DE LA WEBCAM VIA USB-A

Branchez le connecteur USB-A sur le port USB-A de votre ordinateur.



## CONNEXION RÉUSSIE

Le témoin lumineux d'activité s'allumera lorsque la webcam est utilisée par une application.



## DIMENSIONS

### AVEC LE CLIP DE FIXATION UNIVERSEL:

Hauteur x largeur x profondeur:




73 mm (2,9 pouces) x 126 mm (5,0 pouces) x 45 mm (1,8 pouce)

Longueur du câble: 1,83 m (6 pieds)

Poids: 170 g (6,0 onces)

[www.logitech.com/support/C925e](http://www.logitech.com/support/C925e)


## PANORAMICA DEL PRODOTTO



\* Treppiede non incluso


## CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- 1 Webcam con cavo USB-A da 1,83 m (6 piedi) collegato
- 2 Documentazione per l'utente




## CONTROLLO DEL COPRIOBBIETTIVO INTEGRATO


- 1 C925e è dotata di un copriobiettivo integrato. Il dispositivo scorrevole per aprire o chiudere il copriobiettivo si trova nella parte superiore della webcam, direttamente sopra la lente.



- 2 Per aprire il copriobiettivo, sposta il dispositivo scorrevole verso destra.




- 3 Per chiudere il copriobiettivo e coprire la lente, spostalo verso sinistra. La lente apparirà di colore bianco quando il copriobiettivo è chiuso.




## CONFIGURAZIONE DELLA WEBCAM

Posizionamento sul monitor


- 1 Posiziona la tua webcam su un computer, laptop o monitor nella posizione o angolazione desiderata.



- 2 Regola la webcam per assicurarti che il piede sulla clip di montaggio universale sia allineato con il retro del dispositivo.




- 3 Regola manualmente la webcam verso l'alto e il basso in modo da inquadrarti al meglio.




Posizionamento su un treppiede\*


- 1 Individua la parte con filettatura da  $\frac{1}{4}$  di pollice nella parte inferiore della clip di montaggio universale.



- 2 Fissa la webcam sul treppiede avvitando la parte con filettatura da  $\frac{1}{4}$  di pollice.




- 3 Posiziona la webcam e il treppiede dove preferisci, in modo da garantire l'inquadratura ideale.



\* Treppiede non incluso


## CONNESSIONE DELLA WEBCAM TRAMITE USB-A

Collega il connettore USB-A a una porta USB-A del computer.



## CONNESSIONE RIUSCITA

La spia di funzionamento LED si accende quando la webcam è usata da un'applicazione.






## DIMENSIONI

### INCLUSA CLIP DI MONTAGGIO FISSA:

Altezza x larghezza x profondità:  
73 mm (2,9 pollici) x 126 mm (5,0 pollici) x 45 mm (1,8 pollici)  
Lunghezza cavo: 1,83 m (6 piedi)  
Peso: 170 g (6,0 once)

[www.logitech.com/support/C925e](http://www.logitech.com/support/C925e)


## COMPONENTES DEL PRODUCTO



\* Tripode no incluido


## CONTENIDO DE LA CAJA

- 1 Cámara Web con cable USB-A fijo de 1,83 m (6 ft)
- 2 Documentación del usuario




## CONTROL DE LA TAPA DE OBTURADOR INTEGRADA


- 1 La C925e se ha diseñado con una tapa de obturador integrada. El control deslizante para abrir/cerrar el obturador se encuentra en la parte superior de la cámara Web, directamente encima de la lente de la cámara.



- 2 Para abrir la tapa de obturador, mueve el control deslizante a la izquierda.




- 3 Para cerrar la tapa de obturador y cubrir la lente, mueve el control deslizante a la derecha. La lente aparecerá blanca cuando la tapa de privacidad esté cerrada.




## INSTALACIÓN DE LA CÁMARA WEB

Para la colocación en un monitor


- 1 Coloca la cámara Web sobre un ordenador de sobremesa, un portátil o un monitor, en la posición o el ángulo que quieras.



- 2 Ajusta la cámara de modo que el clip de montaje universal quede al ras de la parte posterior del dispositivo.




- 3 Inclina manualmente la cámara hacia arriba o hacia abajo, del modo más adecuado para encuadrarte en la imagen.




Para la colocación en un trípode\*


- 1 Localiza el adaptador para trípode de  $\frac{1}{4}$ ", situado en la base del clip de montaje universal.



- 2 Fija la cámara Web al trípode, girándolo en el adaptador de  $\frac{1}{4}$  de pulgada.




- 3 Coloca la cámara Web con el trípode en el sitio que quieras para lograr la mejor posición para encuadrarte perfectamente.



\* Trípode no incluido


## **CONEXIÓN DE LA CÁMARA WEB VÍA USB-A**

Conecta el cable USB-A al puerto USB-A del ordenador.



## **CONEXIÓN REALIZADA CORRECTAMENTE**

El LED de actividad se iluminará cuando la cámara se esté usando en una aplicación.



## **DIMENSIONES**

### **CON CLIP DE MONTAJE ACOPLADO:**

Altura x Anchura x Profundidad:




73 mm (2,9 in) x 126 mm (5,0 in) x 45 mm (1,8 in)

Longitud del cable: 1,83 m (6 ft)

Peso: 170 g (6,0 oz)

**[www.logitech.com/support/C925e](http://www.logitech.com/support/C925e)**


## CONHEÇA O SEU PRODUTO



\* Tripé não incluído


## ITENS INCLUÍDOS NA EMBALAGEM

- 1 Câmara Web com cabo USB-A de 1,83 m
- 2 Documentação do utilizador




## CONTROLAR A TAMPA DE PRIVACIDADE INCORPORADA


- 1 A C925e foi concebida com uma tampa de privacidade integrada. O controlo de deslize para abrir/fechar a tampa está localizada na parte superior da câmara Web directamente acima da lente da câmara.



- 2 Para abrir a tampa de privacidade, desloque o controlo de deslize para a esquerda.




- 3 Para fechar a tampa de privacidade e cobrir a lente, desloque o controlo de deslize para a direita. A lente ficará branca quando a tampa de privacidade estiver fechada.




## INSTALAR A CÂMARA WEB

Para colocação num monitor


- 1 Coloque a câmara Web num computador, portátil ou monitor na posição e ângulo que desejar.



- 2 Ajuste a câmara Web para se certificar de que a base do clip de montagem universal está alinhada com a parte posterior do seu dispositivo.




- 3 Ajuste manualmente a câmara Web para cima/para baixo para enquadrar a sua imagem.




Para colocação num tripé\*


- 1 Localize a rosca do tripé de  $\frac{1}{4}$  de polegada na parte inferior do clip de montagem universal.



- 2 Fixe a câmara Web no tripé enroscando na rosca de  $\frac{1}{4}$  de polegada.




- 3 Coloque a câmara Web com o tripé onde desejar e na melhor posição para enquadrar o seu rosto.



\* Tripé não incluído


## LIGAR A CÂMARA WEB POR USB-A

Ligue o conector USB-A à porta USB-A do seu computador.



## LIGAÇÃO COM ÉXITO

A luz LED de actividade acende-se quando uma aplicação está a utilizar a câmara Web.



## DIMENSÕES

### INCLUINDO CLIP DE MONTAGEM FIXA:

Altura x largura x profundidade:




73 mm x 126 mm x 45 mm

Comprimento do cabo: 1,83 m

Peso: 170 g

[www.logitech.com/support/C925e](http://www.logitech.com/support/C925e)


## KEN UW PRODUCT



\* Statief niet meegeleverd


## INHOUD VAN DE DOOS

- 1 Webcam met aangesloten USB-A-kabel van 1,83 m (6 ft)
- 2 Handleiding




## INGEBOUWDE LENSKAPJE GEBRUIKEN


- 1 De C925e heeft een geïntegreerd lenskapje. Het schuifje om het kapje te openen/sluiten bevindt zich boven op de webcam, direct boven de cameralens.



- 2 Schuif dit naar links om het lenskapje te openen.




- 3 Schuif het naar rechts om het lenskapje te sluiten. De lens lijkt wit wanneer het lenskapje is gesloten.




## DE WEBCAM OPZETTEN

Voor bevestiging op een monitor


- 1 Plaats de webcam op een computer, laptop of beeldscherm in een positie of hoek naar keuze.



- 2 Pas de webcam aan, zodat het voetje op de universele bevestigingsclip in één lijn staat met de achterkant van het apparaat.




- 3 Zet de webcam handmatig omhoog of omlaag in de beste positie tot je goed in beeld bent.




Voor bevestiging op een statief\*


- 1 Zoek de schroefdraad van het statief ( $\frac{1}{4}$  inch) aan de onderkant van de universele bevestigingsclip.



- 2 Zet de webcam op het statief vast door het op de draad ( $\frac{1}{4}$  inch) te schroeven.




- 3 Plaats de webcam met het statief waar u maar wilt om uzelf zo goed mogelijk in beeld te brengen.



\*Statief niet meegeleverd


## DE WEBCAM VIA USB-A AANSLUITEN

Sluit de USB-connector op de USB-A-poort van je computer aan.



## GESLAAGDE VERBINDING

Het led-activiteitslampje brandt wanneer de webcam door een toepassing wordt gebruikt.



## AFMETINGEN

### MET VASTE BEVESTIGINGSCLIP:

Hoogte x breedte x diepte:




73 mm (2,9 in) x 126 mm (5,0 in) x 45 mm (1,8 in)

Kabellengte: 1,83 m (6 ft)

Gewicht: 170 g (6,0 oz)

[www.logitech.com/support/C925e](http://www.logitech.com/support/C925e)


## PRODUKTÖVERSIKT



\* Stativ ingår inte


## INNEHÅLL

- 1 Webbkamera med 1,83 m (1,6 fot) USB-A-sladd
- 2 Bruksanvisning




## KONTROLLERA DET INBYGGDA LINSSKYDDET


- 1 C925e är designat med ett integrerat linsskydd. Reglaget för att öppna/stänga linsskyddet är placerat högst upp på webbkameran, direkt ovanför kameraobjektivet.



- 2 Flytta reglaget åt vänster för att öppna linsskyddet.




- 3 Flytta reglaget till höger för att stänga linsskyddet och täcka över objektivet. Objektivet visas som vitt när linsskyddet är stängt.




## STÄLLA IN WEBBKAMERA

Placera på en skärm


- 1 Placera webbkameran på en stationär eller bärbar dator eller skärm i önskad position eller vinkel.



- 2 Justera webbkameran för att se till att foten på den universella monteringsklämman sitter ordentligt bak till på enheten.




- 3 Justera manuellt webbkameran upp/ner så att den ramar in dig på bästa möjliga sätt.




Placera på ett stativ\*


- 1 Lokalisera stativgängan på  $\frac{1}{4}$  tum längst ner på den universella monteringsklämman.



- 2 Säkra webbkameran på stativet genom att vrida in kameran i  $\frac{1}{4}$  tumsspåret.




- 3 Placera webbkameran med stativet var du vill för att den ska rama in dig på bästa sätt.



\* Stativ ingår inte


## **ANSLUTA WEBBKAMERAN VIA USB-A-SLADD**

Anslut USB-kontakten till USB-A-porten på datorn.



## **ANSLUTEN**

Indikatorlampen för aktivitet tänds när webbkamera används av ett program.



## **MÅTT**

### **INKLUSIVE FIXERAD MONTERINGSKLÄMMA:**

Höjd x bredd x djup:




73 mm (2,9 tum) x 126 mm (5,0 tum) x 45 mm (1,8 tum)

Sladdlängd: 1,83 m (6 fot)

Vikt: 170 g (6,0 uns)

**[www.logitech.com/support/C925e](http://www.logitech.com/support/C925e)**


## PRODUKTOVERSIGT



\* Stativ medfølger ikke


## DET INDEHOLDER KASSEN

- 1 Webkamera med 1,83 m (1,6 ft) medfølgende USB-A-kabel
- 2 Brugervejledning




## BRUG AF DEN INDBYGNDE LUKKER SOM DÆKKER KAMERAETS OBJEKTIV


- 1 C925e har en integreret lukker som dækker kameraets objektiv. Skydeknappen til at åbne/lukke for lukkeren er placeret øverst på webkameraet over kameraets objektiv.



- 2 Hvis du vil åbne for lukkeren som dækker objektivet, skal du flytte skydeknappen mod venstre.




- 3 Hvis du vil lukke for lukkeren som dækker objektivet, skal du flytte skydeknappen mod højre. Objektivet vil se hvidt ud, når lukkeren som dækker objektivet er lukket.




## OPSÆTNING AF WEBKAMERAET

Ved montering på en skærm


- 1 Placer webkameraet på en computer, en bærbar eller en skærm på en måde og i en vinkel, som passer.



- 2 Juster webkameraet så foden på den universale monteringsclips flugter med bagsiden af din enhed.




- 3 Juster webkameraet manuelt op/ned til den position, hvor du ses bedst.




Ved montering på et stativ\*


- 1 Find stativgevindet i bunden af webkameraets universelle monteringsclips.



- 2 Sæt webkameraet fast på stativet ved at dreje stativet ind i gevindet.




- 3 Placer webkameraet med stativet hvor som helst for at få dig selv i den bedste position i billedet.



\* Stativ medfølger ikke


## TILSLUTNING AF WEBKAMERAET VIA USB-A

Sæt USB-A-stikket i USB-A-porten på computeren.



## TILSLUTNING

LED-aktivitetslys lyser op når webkameraet er i brug af et program.



## MÅL

### INKLUSIVE FAST MONTERINGSCLIPS:

Højde x bredde x dybde:




73 mm (2,9") x 126 mm (5,0") x 45 mm (1,8")

Kabellængde: 1,83 m (6 ft)

Vægt: 170 g (6,0 oz)

[www.logitech.com/support/C925e](http://www.logitech.com/support/C925e)


## BLI KJENT MED PRODUKTET



\*Trebensstativ ikke inkludert


## I ESKEN

- 1 Webkamera med vedlagt USB-A-kabel på 1,83 m
- 2 Brukerdokumentasjon




## KONTROLLERE DEN INNEBYGDE PERSONVERNLUKKEREN


- 1 C925e har en integrert personvernlukker. Glidebryteren for å åpne/lukke lukkeren sitter på toppen av webkameraet, rett over kameraobjektivet.



- 2 Åpne personvernlukkeren ved å skyve glidebryteren til venstre.




- 3 Lukk personvernlukkeren og tildekk objektivet ved å skyve glidebryteren til høyre. Objektivet blir hvitt når personvernlukkeren er lukket.




## SETTE OPP WEBKAMERAET

På datamaskinskjermen


- 1 Sett webkameraet i ønsket vinkel på en datamaskin eller en bærbar datamaskin.



- 2 Juster webkameraet for å forsikre deg om at den universelle monteringsklipsen er i flukt med baksiden av enheten.




- 3 Juster webkameraet opp/ned for å finne den beste posisjonen for å filme deg selv.




På et trebenstativ\*


- 1 Finn gjengingen for trebenstativet ( $\frac{1}{4}$ -tommers) nederst på den universelle monteringsklipsen.



- 2 Fest webkameraet på stativet ved å skru det inn i den  $\frac{1}{4}$ -tommers gjengingen.




- 3 Plasser webkameraet med trebenstativet hvor du vil, slik at du får et best mulig bilde av deg selv.



\*Trebenstativ ikke inkludert


## KOBLE TIL WEBKAMERAET VIA USB-A

Koble USB-A-kontakten til en annen USB-A-port på datamaskinen.



## TILKOBLING FULLFØRT

LED-statuslampen lyser når webkameraet er i bruk av et program.



## MÅL

### INKLUDERT FASTE MONTERINGSKLIPS:

Høyde x bredde x dybde:




73 x 126 x 45 mm

Kabellengde: 1,83 m

Vekt: 170 g

[www.logitech.com/support/C925e](http://www.logitech.com/support/C925e)


## TUNNE TUOTTEESI



\*Kolmijalka on hankittava erikseen.


## PAKKAUksen SISÄLTÖ

- 1 Verkkokamera ja 1,83 metrin (6 jalan) kiinteä USB-A-johto
- 2 Käyttäjän dokumentaatio




## KIINTEÄN SUOJASULKIMEN KÄYTTÖ


- 1 C925e-verkkokamerassa on kiinteä suojasuljin. Liukukytkin suojasulkimen avaamista ja sulkemista varten on verkkokameran päällä kameran objektiivin kohdalla.



- 2 Kun haluat avata suojasulkimen, siirrä kytkin vasemmalle.




- 3 Kun haluat sulkea suojasulkimen ja peittää objektiivin, siirrä kytkin oikealle. Objektiivi näyttää valkoiselta, kun suojasuljin on suljettu.




## VERKKOKAMERAN KÄYTTÖÖNOTTO

Näytön päälle sijoittaminen


- 1 Aseta verkkokamera tietokoneen, kannettavan tai näytön päälle valitsemaasi asentoon tai kulmaan.



- 2 Säädä verkkokameraa niin, että yleiskiinnikkeen kanta on tukevasti kiinni laitteen takaosassa.




- 3 Käännä verkkokameraa manuaalisesti ylös tai alas niin, että saat sovitettua itsesi hyvin kuvaan.




Kolmijalan päälle sijoittaminen\*


- 1 Etsi yleiskiinnikkeen pohjasta neljännestuumaan kolmijalkakierre.



- 2 Kiinnitä verkkokamera kolmijalkaan kiertämällä se neljännestuumaan kierteesseen.




- 3 Sijoita kolmijalkaan kiinnitetty verkkokamera mihin haluat parhaan mahdollisen rajauksen saavuttamiseksi.



\*Kolmijalka on hankittava erikseen.


## VERKKOKAMERAN LIITTÄMINEN USB-A-JOHDOLLA

Liitä USB-A-liitin tietokoneen USB-A-porttiin.



## YHTEYS MUODOSTETTU

LED-toimintovalo syttyy, kun jokin sovellus käyttää verkkokameraa.



## MITAT

### MUKAAN LUKIEN PAIKOILLAAN OLEVA KIINNIKE:

Korkeus × leveys × syvyys:




73 × 126 × 45 mm (2,9 × 5,0 × 1,8 tuumaa)

Johdon pituus: 1,83 m (6 jalkaa)

Paino: 170 g (6,0 unssia)

[www.logitech.com/support/C925e](http://www.logitech.com/support/C925e)


## ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ



\* Το τρίποδο δεν συμπεριλαμβάνεται


## ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

- 1 Webcam με ενσωματωμένο καλώδιο USB-A 1,83 m (6 ft)
- 2 Τεκμηρίωση χρήστη




## ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ


- 1 Η C925e έχει σχεδιαστεί με ένα ενσωματωμένο κάλυμμα για την προστασία του απορρήτου. Το ρυθμιστικό για το άνοιγμα/κλείσιμο του κλείστρου βρίσκεται στο επάνω μέρος της webcam, πάνω ακριβώς από τον φακό της κάμερας.



- 2 Για να ανοίξετε το κάλυμμα για την προστασία του απορρήτου, μετακινήστε το ρυθμιστικό προς τα αριστερά.




- 3 Για να κλείσετε το κάλυμμα για την προστασία του απορρήτου και να καλύψετε τον φακό, μετακινήστε το ρυθμιστικό προς τα δεξιά. Ο φακός θα φαίνεται λευκός όταν είναι κλειστό το κάλυμμα για την προστασία του απορρήτου.




## ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ WEBCAM

Για τοποθέτηση σε οθόνη


- Τοποθετήστε την webcam σε έναν υπολογιστή, φορητό υπολογιστή ή οθόνη στη θέση ή τη γωνία που επιθυμείτε.



- Ρυθμίστε την webcam για να βεβαιωθείτε ότι το πόδι του κλιπ στήριξης γενικής χρήσης είναι ευθυγραμμισμένο με το πίσω μέρος της συσκευής σας.




- Ρυθμίστε με μη αυτόματο τρόπο την webcam επάνω/κάτω, στη θέση που προσφέρει το καλύτερο καδράρισμα.




Για τοποθέτηση σε τρίποδο\*


- Εντοπίστε την υποδοχή για τρίποδο  $\frac{1}{4}$  ιντσών στο κάτω μέρος του κλιπ στήριξης γενικής χρήσης.



- Ασφαλίστε την webcam στο τρίποδο στρέφοντας το τρίποδο μέσα στην υποδοχή  $\frac{1}{4}$  ιντσών.




- Τοποθετήστε την webcam με το τρίποδο όπου θέλετε, στη θέση που προσφέρει το καλύτερο καδράρισμα.



\* Το τρίποδο δεν συμπεριλαμβάνεται


## ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΣ WEBCAM ΜΕΣΩ USB-A

Συνδέστε το βύσμα USB-A στη θύρα USB-A του υπολογιστή σας.



## ΕΠΙΤΥΧΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗ

Η λυχνία δραστηριότητας LED θα ανάβει όταν η webcam χρησιμοποιείται από κάποια εφαρμογή.



## ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

### ΜΕΤΟ ΣΤΑΘΕΡΟ ΚΛΙΠ ΣΤΗΡΙΞΗΣ:

Ύψος x Πλάτος x Βάθος:




73 mm (2,9 in) x 126 mm (5,0 in) x 45 mm (1,8 in)

Μήκος καλωδίου: 1,83 m (6 ft)

Βάρος: 170 g (6,0 oz)

[www.logitech.com/support/C925e](http://www.logitech.com/support/C925e)


## ЗНАКОМСТВО С ПРОДУКТОМ



\* Штатив не входит в комплект поставки.


## КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- 1 Веб-камера с прикрепленным кабелем USB-A (1,83 м)
- 2 Документация пользователя




## УПРАВЛЕНИЕ ВСТРОЕННОЙ ШТОРКОЙ


- 1 Веб-камера C925e оснащена встроенной защитной шторкой. Регулятор положения шторки (открыто/закрыто) находится в верхней части веб-камеры прямо над объективом.



- 2 Чтобы открыть защитную шторку, переместите регулятор влево.




- 3 Чтобы закрыть объектив защитной шторкой, переместите регулятор вправо. Закрытый шторкой объектив будет белого цвета.




## ПОДГОТОВКА ВЕБ-КАМЕРЫ К РАБОТЕ

Размещение на мониторе


- 1 Установите веб-камеру на компьютер, ноутбук или монитор в нужном положении и под нужным углом.



- 2 Отрегулируйте положение веб-камеры так, чтобы нижняя поверхность универсального крепления прилегала к задней панели устройства.




- 3 Вручную отрегулируйте угол наклона веб-камеры, чтобы обеспечить оптимальное кадрирование.




Размещение на штативе\*


- 1 Установите резьбовое крепление штатива  $\frac{1}{4}$  дюйма в нижней части универсального крепления.



- 2 Закрепите веб-камеру на штативе с помощью резьбового крепления  $\frac{1}{4}$  дюйма.




- 3 Разместите веб-камеру на штативе в любом месте, чтобы вам было удобно.



\* Штатив не входит в комплект поставки.


## **ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВЕБ-КАМЕРЫ ЧЕРЕЗ РАЗЪЕМ USB-A**

Вставьте разъем USB-A в соответствующий порт компьютера.



## **УСПЕШНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ**

Светодиодный индикатор активности загорится, когда приложение начнет использовать веб-камеру.



## **РАЗМЕРЫ**

### **СО СТАЦИОНАРНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ**

Высота x ширина x длина:




73 мм x 126 мм x 45 мм

Длина кабеля: 1,83 м

Вес: 170 г

[www.logitech.com/support/C925e](http://www.logitech.com/support/C925e)


## OPIS URZĄDZENIA



\* Statyw nie wchodzi w skład zestawu


## ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

- 1 Kamera internetowa z dołączonym kablem USB-A o długości 1,83 m (6 stóp)
- 2 Dokumentacja produktu




## KONTROLA WBUDOWANEJ OSŁONY MIGAWKI


- 1 C925e zaprojektowana jest ze zintegrowaną osłoną migawki. Suwak do otwierania/zamykania migawki znajduje się na górze kamery internetowej, bezpośrednio powyżej obiektywu kamery.



- 2 Aby otworzyć osłonę migawki, przesuń suwak w lewo.




- 3 Aby zamknąć osłonę migawki i zasłonić obiektyw, przesuń suwak w prawo. Obiektyw będzie biały, gdy osłona migawki będzie zamknięta.




## PRZYGOTOWYWANIE KAMERY INTERNETOWEJ

W celu umieszczenia na monitorze


- 1 Umieść kamerę internetową na komputerze, laptopie lub monitorze pod kątem, który Ci odpowiada.



- 2 Dostosuj kamerę internetową, aby upewnić się, że stopa na uniwersalnym zaczepie mocującym znajdowała się na równej z tylną częścią urządzenia.




- 3 Ręcznie wyreguluj kamerę internetową w góre/dół w celu uzyskania jak najlepszej pozycji do wykodrowania siebie.




W celu umieszczenia na statywie\*


- 1 Zlokalizować gwint do montażu na statywie  $\frac{1}{4}$ " na dole uniwersalnego zaczepu mocującego.



- 2 Zamocować kamerę internetową na statywie poprzez wkręcenie jej w gwint  $\frac{1}{4}$  cala.




- 3 Umieść kamerę internetową ze statywem gdziekolwiek zechcesz, aby uzyskać najlepszą pozycję do kadrowania.



\* Statyw nie wchodzi w skład zestawu


## **ŁĄCZENIE SIĘ Z KAMERĄ INTERNETOWĄ POPRZEZ KABEL USB-A**

Podłącz złącze USB do portu USB-A komputera.



## **POMYSŁNIE POŁĄCZENIE**

Wskaźnik działania diody LED zaświeci się, gdy kamera będzie używana przez aplikację.



## **WYMIARY**

### **RAZEM ZE STAŁYM ZACZEPEM MOCUJĄCYM:**

Wysokość × szerokość × głębokość:




73 mm (2,9 cala) × 126 mm (5,0 cali) × 45 mm (1,8 cala)

Długość kabla: 1,83 m (6 stóp)

Masa: 170 g (6,0 uncji)

**[www.logitech.com/support/C925e](http://www.logitech.com/support/C925e)**


## A TERMÉK ISMERTETÉSE



\* Az állványt külön kell megvásárolni


## A CSOMAG TARTALMA

- 1 Webkamera 1,83 m-es (1,6 láb) rászerelt USB-A-kábellel
- 2 Felhasználói útmutató




## A BEÉPÍTETT PRIVÁTSZFÉRAVÉDŐ VEZÉRLÉSE


- 1 A C925e egy beépített privátszféravédő fedéllel készült. A fedél megnyitására/bezárására szolgáló csúszka a webkamera tetején, közvetlenül az objektív fölött található.



- 2 A privátszféravédő fedél megnyitásához húzza a csúszkát balra.




- 3 A privátszféravédő fedél bezárásához és az objektív elfedéséhez húzza a csúszkát jobbra. A privátszféravédő bezárásakor az objektív fehér lesz.




## A WEBKAMERA ÜZEMBE HELYEZÉSE

Monitoron való elhelyezéshez


- 1 A webkamerát a számítógépen, laptopján vagy monitorán a kívánt szögben helyezheti el.



- 2 A webkamera beállításánál ügyeljen arra, hogy az univerzális csíptethető talpa pontosan raféküdjön az eszközre.




- 3 A webkamera le/fel irányú mozgatásával állítsa be saját legjobb képkivágását.




Állványon való elhelyezéshez\*


- 1 Keresse meg az  $\frac{1}{4}$  hüvelykes állványmenetet az univerzális szerelőcsíptető alján.



- 2 Rögzítse a webkamerát az állványon az  $\frac{1}{4}$  hüvelykes menetbe forgatásával.



- 3 Az állványra helyezett kamerát helyezze el a legjobb képkivágást biztosító helyre.




\* Az állványt külön kell megvásárolni

## A WEBKAMERA CSATLAKOZTATÁSA


### USB-A-N KERESZTÜL

Dugja az USB-A-csatlakozót a számítógép USB-A-portjába.



## SIKERES CSATLAKOZÁS

A működésjelző LED fénye mutatja, hogy a webkamerát egy alkalmazás használja.



## MÉRETEK

### A RÖGZÍTŐCSIPESSZEL EGYÜTT:

Magasság × szélesség × mélység:




73 mm (2,9 hüvelyk) x 126 mm (5,0 hüvelyk) x 45 mm (1,8 hüvelyk)

Kábelhossz: 1,83 m (6 láb)

Tömeg: 170 g (6,0 uncia)

[www.logitech.com/support/C925e](http://www.logitech.com/support/C925e)


## POPIS PRODUKTU



\* Stativ není součástí balení


## OBSAH BALENÍ

- 1 Webová kamera s připojeným kabelem USB-A o délce 1,83 m (6 ft)
- 2 Uživatelská dokumentace




## OVLÁDÁNÍ INTEGROVANÉ KRYTKY OBJEKTIVU


- 1 Kamera C925e je vybavena integrovanou krytkou objektivu. Posuvný prvek pro otevření/zavření krytky se nachází na vršku kamery, přímo nad objektivem.



- 2 Pro otevření krytky objektivu ji posuňte doleva.




- 3 Pro zavření krytky a zakrytí objektivu ji posuňte doprava. Když je krytka objektivu zavřená, uvidíte při pohledu na objektiv bílou barvu.




## NASTAVENÍ WEBOVÉ KAMERY

Pokyny k umístění na monitor


- 1 Umístěte webovou kameru na počítač, notebook nebo monitor do požadované polohy nebo úhlu.



- 2 Po umístění webové kamery se ujistěte, že je spodek univerzálního montážního klipu vyrovnáný se zadní částí vašeho zařízení.




- 3 Ručně nastavte webovou kameru nahoru/dolů tak, abyste co nejlépe zabírali sami sebe.




Pokyny k umístění na stativ\*


- 1 Vyhledejte závit stativu  $\frac{1}{4}$  palce na spodku univerzálního upevňovacího klipu.



- 2 Upevněte webovou kameru na stativ našroubováním na závit  $\frac{1}{4}$  palce.




- 3 Umístěte webovou kameru se stativem na libovolné místo dle potřeby pro dosažení co nejlepšího záběru.



\* Stativ není součástí balení


## PŘIPOJENÍ WEBOVÉ KAMERY PROSTŘEDNICTVÍM USB-A

Zapojte konektor USB-A do portu USB-A v počítači.



## ÚSPĚŠNÉ PŘIPOJENÍ

Když je webová kamera používána aplikací,  
indikátor aktivity se rozsvítí.



## ROZMĚRY

### VČETNĚ UPEVNĚNÉHO MONTÁŽNÍHO KLIPU:

Výška x šířka x hloubka:




73 mm (2,9 in) x 126 mm (5,0 in) x 45 mm (1,8 in)

Délka kabelu: 1,83 m (6 ft)

Hmotnost: 170 g (6,0 oz)

[www.logitech.com/support/C925e](http://www.logitech.com/support/C925e)


## OPIS PRODUKTU



\* Statív nie je súčasťou balenia


## OBSAH BALENIA

- 1 Webová kamera s pripojeným káblom USB-A s dĺžkou 1,83 m (6 ft)
- 2 Používateľská dokumentácia




## OVLÁDANIE INTEGROVANÉHO KRYTU OBJEKTÍVU


- 1 Kamera C925e je vybavená integrovaným krytom objektívu. Posuvný prvk na otvorenie/zatvorenie krytu sa nachádza na vrchu kamery, priamo nad objektívom.



- 2 Na otvorenie krytu objektívu ho posuňte doľava.




- 3 Na zatvorenie krytu a zakrytie objektívu ho posuňte doprava. Keď je kryt objektívu zatvorený, uvidíte pri pohľade na objektív bielu farbu.




## NASTAVENIE WEBOVEJ KAMERY

Pokyny pre umiestnenie na monitor


- 1 Umiestnite webovú kameru na počítač, notebook alebo monitor do požadovanej polohy alebo uhla.



- 2 Po umiestnení webovej kamery sa ubezpečte, že je spodok univerzálneho montážneho klipu vyrovnaný so zadnou časťou vášho zariadenia.




- 3 Ručne nastavte webovú kameru nahor/nadol tak, aby ste čo najlepšie zaberali seba.




Pokyny pre umiestnenie na statív\*


- 1 Nájdite závit statívua  $\frac{1}{4}$  palca na spodku univerzálneho upevňovacieho klipu.



- 2 Upevnite webovú kameru na statív naskrutkovaním na závit  $\frac{1}{4}$  palca.




- 3 Umiestnite webovú kameru so statívom na ľubovoľné miesto podľa potreby na dosiahnutie čo najlepšieho záberu.



\* Statív nie je súčasťou balenia


## PRIPOJENIE WEBOVEJ KAMERY PROSTREDNÍCTVOM USB-A

Zapojte USB-A konektor do portu USB-A v počítači.



## ÚSPEŠNÉ PRIPOJENIE

Ked' je webová kamera používaná aplikáciou,  
indikátor aktivity sa rozsvieti.



## ROZMERY

### VRÁTANE UPEVNENÉHO MONTÁŽNEHO KLIPU:

Výška x šírka x hĺbka:




73 mm (2,9 in) x 126 mm (5,0 in) x 45 mm (1,8 in)

Dĺžka kábla: 1,83 m (6 ft)

Hmotnosť: 170 g (6,0 oz)

[www.logitech.com/support/C925e](http://www.logitech.com/support/C925e)


## ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ПРИСТРОЄМ



\* Штатив не входить до комплекту поставки.


## У КОМПЛЕКТІ

- 1 Вебкамера з прикріпленим кабелем USB-A (1,83 м)
- 2 Документація користувача




## КЕРУВАННЯ ВБУДОВАНОЮ ЗАХИСНОЮ ШТОРКОЮ


- 1 Вебкамера C925e має вбудовану захисну шторку. Повзунок, за допомогою якого можна відкрити або закрити шторку, розташовано на верхній частині вебкамери безпосередньо над об'єктивом.



- 2 Щоб відчинити захисну шторку, перемістіть повзунок ліворуч.




- 3 Щоб зчинити захисну шторку та прикрити об'єктив, перемістіть повзунок праворуч. Коли шторку зчинено, об'єктив видіється білим.




## ПІДГОТОВКА ВЕБКАМЕРИ ДО РОБОТИ

Для розташування на моніторі


- 1 Установіть вебкамеру на комп'ютер, ноутбук або монітор у потрібному положенні та під потрібним кутом.



- 2 Відрегулюйте положення вебкамери так, щоб підставка універсального кріплення повністю прилягала до задньої панелі пристрою.




- 3 Відрегулюйте вручну кут нахилу вебкамери, щоб забезпечити оптимальне кадрування.




Розташування на штативі\*


- 1 Встановіть різьбове кріплення штатива  $\frac{1}{4}$  дюйма у нижній частині універсального кріплення.



- 2 Закріпіть вебкамеру на штативі за допомогою різьблення  $\frac{1}{4}$  дюйма.




- 3 Розташуйте вебкамеру на штативі в будь-якому місці, де вам буде зручно.



\* Штатив не входить до комплекту поставки.


## ПІДКЛЮЧЕННЯ ВЕБКАМЕРИ ЗА ДОПОМОГОЮ РОЗ'ЄМУ USB-A

Вставте роз'єм USB-A у відповідний порт комп'ютера.



## УСПІШНЕ ПІДКЛЮЧЕННЯ

Світлодіодний індикатор активного стану загориться, коли програма використовуватиме вебкамеру.



## РОЗМІРИ

### ЗІ СТАЦІОНАРНИМ КРІПЛЕННЯМ

Висота x ширина x довжина:




73 мм x 126 мм x 45 мм

Довжина кабелю: 1,83 м

Вага: 170 г

[www.logitech.com/support/C925e](http://www.logitech.com/support/C925e)


## TOOTE TUTVUSTUS



\* Statiivi pole kaasas


## KARBI SISU

- 1 Veebikaamera koos 1,83 m (1,6 jala) pikkuse USB-A-kaabliga
- 2 Kasutaja dokumentatsioon




## SISSEEHITATUD PRIVAATSUSKATTE KONTROLLIMINE


- 1 C925e sisaldb integreeritud privaatsuskate. Katte avamiseks/sulgemiseks möeldud liugur asub veebikaamera ülaosas, otse kaamera objektiivi kohal.



- 2 Privaatsuskatte avamiseks liigutage liugurit vasakule.




- 3 Privaatsuskatte sulgemiseks ja objektiivi katmiseks liigutage liugurit paremale. Kui privaatsuskate on suletud, paistab objektiiv valge.




## VEEBIKAAMERA SEADISTAMINE

Monitori külge kinnitamiseks


- 1 Asetage veebikaamera arvutile, sülearvutile või monitorile soovitud asendis või nurga all.



- 2 Reguleerige veebikaamerat ja veenduge, et universaalse kinnitusklambri jalgi oleks seadme tagaküljega samal tasapinnal.




- 3 Reguleerige veebikaamerat kätsi üles/alla, et saavutada parim asend enda kaadrisse püüdmiseks.




Statiivi\* külge kinnitamiseks


- 1  $\frac{1}{4}$  tolline statiivikoht asub universaalse kinnitusklambri alaosas.



- 2 Kinnitage veebikaamera statiivile, pöörates statiivi  $\frac{1}{4}$ -tollise keerme sisse.




- 3 Asetage statiivil veebikaamera oma soovi järgi enda kõige paremini kaadrisse saamiseks sobivasesse asukohta.



\* Statiivi pole kaasas


## VEEBIKAAMERA ÜHENDAMINE USB-A KAUDU

Ühendage USB-A pistik oma arvuti USB-A porti.



## EDUKAS ÜHENDUS

Kui veebikaamerat kasutab mõni rakendus, süttib LED-märgutuli.



## MÕÖDUD

### KOOS FIKSEERITUD KINNITUSKLAMBRIGA:

Kõrgus x laius x sügavus:




73 mm (2,9 tolli) x 126 mm (5,0 tolli) x 45 mm (1,8 tolli)

Kaabli pikkus: 1,83 m (6 jalga)

Kaal: 170 g (6,0 untsi)

[www.logitech.com/support/C925e](http://www.logitech.com/support/C925e)


## IEPAZĪSTIETIES AR IERĪCES APRAKSTU



\*Statīvs nav iekļauts komplektā


## IEPAKOJUMA SATURS

- 1 Tīmekļa kamera ar pievienotu 1,83 m (6 pēdu) USB-A kabeli
- 2 Lietotāja dokumentācija




## IEBŪVĒTĀ OBJEKTĪVA PĀRSEGA IZMANTOŠANA


- 1 Tīmekļa kamerai C925e ir iebūvēts objektīva pārsegs. Bīdāmais slēdzis, ar kuru var atvērt un aizvērt pārsegu, atrodas tīmekļa kameras augšdaļā tieši virs objektīva.



- 2 Lai atvērtu objektīva pārsegu, pārvietojiet bīdāmo slēdzi pa kreisi.




- 3 Lai aizvērtu objektīva pārsegu un aizsegtu objektīvu, pārvietojiet bīdāmo slēdzi pa labi. Kad objektīva pārsegs ir aizvērts, objektīvs ir baltā krāsā.




## TĪMEKĻA KAMERAS IESTATĀŠANA

Piestiprināšana pie monitora


- 1 Tīmekļkameru nepieciešamajā vietā un leņķī novietojiet uz datora, klēpjatora vai monitora.



- 2 Pielāgojiet tīmekļkameru, lai pārliecinātos, ka universālās stiprinājuma skavas pamatne cieši pieguļ ierīces aizmugurei.




- 3 Manuāli pielāgojiet tīmekļkameru uz augšu un leju līdz labākajai vietai, lai sevi iekadrētu.




Nostiprināšana uz statīva\*


- 1 Atrodiet  $\frac{1}{4}$  collas statīva stiprinājuma vītni universālās stiprinājuma skavas apakšā.



- 2 Piestipriniet tīmekļa kameru pie statīva, ieskrūvējot statīvu  $\frac{1}{4}$  collas vītnē.




- 3 Novietojiet statīvu ar tīmekļa kameru vēlamajā pozīcijā, lai iegūtu vislabāko attēlu.



\*Statīvs nav iekļauts komplektā


## TĪMEKĻKAMERAS PIESLĒGŠANA, IZMANTOJOT USB-A

Iespraudiet USB-A savienotāju sava datora USB-A pieslēgvietā.



## SEKMĪGA PIESLĒGŠANA

Darbības LED indikators iegaismosies,  
kad lietojumprogramma izmantos tīmekļkameru.



## IZMĒRI

### IESKAITOT FIKSĒTU STIPRINĀJUMA SKAVU:

augstums x platums x dzījums:




73 mm (2,9 collas) x 126 mm (5,0 collas) x 45 mm (1,8 collas)

Kabeļa garums: 1,83 m (6 pēdas)

Svars: 170 g (6,0 unces)

[www.logitech.com/support/C925e](http://www.logitech.com/support/C925e)


## SUSIPAŽINKITE SU SAVO PRODUKTU



\* Trikojis nepridėtas


## DĖŽUTĖJE YRA

- 1 Internetinė vaizdo kamera su 1,83 m (6 pėd.) pritvirtintu USB-A laidu
- 2 Naudotojo dokumentacija




## INTEGRUOTOS PRIVATUMO UŽDANGOS VALDYMAS


- 1 C925e kameroje integruota privatumo uždanga. Uždangos atidarymo ir uždarymo slankiklis yra internetinės vaizdo kameros viršuje, virš kameros lėšio.



- 2 Norėdami atidaryti privatumo uždangą, pajudinkite slankiklį į kairę.




- 3 Norėdami uždaryti privatumo uždangą ir uždengti lėši, pajudinkite slankiklį į dešinę. Uždarius privatumo uždangą, lėsis atrodis baltas.




## ŽINIATINKLIO KAMEROS PARUOŠIMAS

Ant monitoriaus


- 1 Žiniatinklio kamerą tvirtinkite prie kompiuterio, nešiojamojo kompiuterio arba monitoriaus norimoje padėtyje arba norimu kampu.



- 2 Sureguliuokite žiniatinklio kamerą, kad universalaus tvirtinimo gnybto kojelė priglustų prie jūsų įrenginio galinės dalies.




- 3 Ranka reguliuokite žiniatinklio kamerą aukštyn arba žemyn, kol nustatysite geriausią padėtį.




Ant trikojo\*


- 1 Raskite  $\frac{1}{4}$  col. trikojo sriegi universalaus tvirtinimo gnybto apačioje.



- 2 Žiniatinklio kamerą tvirtinkite prie trikojo prisukdami trikojį prie  $\frac{1}{4}$  col. sriegio.




- 3 Padékite žiniatinklio kamerą su trikoju pageidaujamoje vietoje.



\* Trikojis nepridėtas


## **ŽINIATINKLIO KAMEROS PRIJUNGIMAS SU USB-A**

Ikiškite USB jungtį į savo kompiuterio USB-A prievedą.



## **SÉKMINGAS PRIJUNGIMAS**

LED veikimo lemputė užsidegs, kai programa naudos žiniatinklio kamerą.



## **MATMENYS**

### **ĮSKAITANT FIKSUOTĄ TVIRTINIMO GNYBTĄ:**

aukštis x plotis x gylis:


73 x 126 x 45 mm (2,9 x 5,0 x 1,8 col.)

Laido ilgis: 1,83 m (6 péd.)

Svoris: 170 g (6,0 unc.)

**[www.logitech.com/support/C925e](http://www.logitech.com/support/C925e)**


## ЗАПОЗНАЙТЕ СЕ СЪС СВОЯ ПРОДУКТ



\* Не е включен статив


## СЪДЪРЖАНИЕ НА КУТИЯТА

- 1 Уеб камера с поставен 6 ft (1,83 м) USB-A кабел
- 2 Документация на потребителя




## УПРАВЛЕНИЕ НА ВГРАДЕНИЯ ЗАТВОР ЗА ЗАПАЗВАНЕ НА ПОВЕРИТЕЛНОСТТА


- 1 C925e разполага с вграден затвор за запазване на поверителността. Плъзгачът за отваряне/затваряне на затвора се намира отгоре върху уеб камерата, директно над обектива на камерата.



- 2 За да отворите затвора за запазване на поверителността, преместете плъзгача наляво.




- 3 За да затворите затвора за запазване на поверителността и капачето на обектива, преместете плъзгача надясно. След като затворът за запазване на поверителността се затвори, обективът ще стане бял.




## НАСТРОЙКА НА УЕБ КАМЕРАТА

За поставяне на монитор


- Поставете уеб камерата върху компютър, лаптоп или монитор в желаното от вас положение или ъгъл.



- Регулирайте уеб камерата така, че да сте сигурни, че универсалната щипка за закачане е подравнена с гърба на устройството.




- Регулирайте уеб камерата в посока нагоре/надолу, докато откриете най-доброто положение, за да се хванете в кадър.




За поставяне върху статив\*


- Открийте 1/4-инчовия слот за статива в долната част на универсалната щипка за закачане.



- Застопорете уеб камерата върху статива, като я поставите около 1/4-инчовото тяло на статива.




- Поставете уеб камерата със статива, където желаете, за да се позиционирате по най-добрая начин в рамката.



\* Не е включен статив


## СВЪРЗВАНЕ НА УЕБ КАМЕРАТА ЧРЕЗ USB-A

Включете USB-A конектора в USB-A порта на компютъра ви.



## УСПЕШНО СВЪРЗВАНЕ

Светлинният индикатор ще светне, когато уеб камерата се използва от приложение.



## РАЗМЕРИ

### ВКЛЮЧВАЩА ЩИПКА ЗА ФИКСИРАНО ЗАКАЧАНЕ:

Височина x ширина x дълбочина:




2,9 in (73 mm) x 5,0 in (126 mm) x 1,8 in (45 mm)

Дължина на кабела: 6 ft (1,83 м)

Тегло: 6,0 oz (170 г)

[www.logitech.com/support/C925e](http://www.logitech.com/support/C925e)


## UPOZNAJTE SVOJ UREĐAJ



\* Tronožac nije uključen


## SADRŽAJ KUTIJE

- 1 Web kamera s priključnim USB-A kabelom od 1,83 m (6 ft)
- 2 Korisnička dokumentacija




## UPRAVLJANJE UGRAĐENIM ZATVARAČEM ZA PRIVATNOST


- 1 C925e je izvedena s ugrađenim zatvaračem za privatnost. Klizač za otvaranje/zatvaranje zatvarača nalazi se na gornjem dijelu web kamere, odmah iznad objektiva kamere.



- 2 Ako želite otvoriti zatvarač za privatnosti, pomaknite klizač ulijevo.




- 3 Ako želite zatvoriti zatvarač za privatnosti, pomaknite klizač udesno. Objektiv će izgledati bijelo kada je zatvarač za privatnost zatvoren.




## POSTAVLJANJE WEB KAMERE

Postavljanje na monitor


- 1 Stavite web kameru na stolno/prijenosno računalo ili na monitor na mjesto i u položaj po vašoj želji.



- 2 Prilagodite web kameru tako da podnožje univerzalne kopče za montažu bude poravnato sa stražnjom stranom uređaja.




- 3 Ručno podesite web kameru u vertikalnom smjeru dok ne dobijete položaj s vašom najboljom slikom.




Postavljanje na tronožac\*


- 1 Pronađite na tronošcu navoj od 6,35 mm (¼ inča) na donjem dijelu univerzalne kopče za montažu.



- 2 Pričvrstite web kameru na tronožac uvrtaanjem u navoj od 6,35 mm (¼ inča).




- 3 Postavite kameru s tronošcem na bilo koje mjesto po želji gdje ćete najbolje biti u kadru.



\* Tronožac nije uključen


## SPAJANJE WEB KAMERE PREKO USB-A PRIKLJUČKA

Priklučite USB-A priključak u USB-A utičnicu vašeg računala.



## USPJEŠNA VEZA

LED svjetlo aktivnosti će zasvijetliti kada neka aplikacija upotrebljava web kameru.



## DIMENZIJE

### ZAJEDNO S KOPČOM ZA FIKSNU MONTAŽU:

Visina x širina x dubina:




73 mm (2,9 inča) x 126 mm (5,0 inča) x 45 mm (1,8 inča)

Duljina kabela: 1,83 m (6 ft)

Težina: 170 g (6,0 oz)

[www.logitech.com/support/C925e](http://www.logitech.com/support/C925e)


## UPOZNAJTE SVOJ PROIZVOD



\* Stativ se ne isporučuje


## SADRŽAJ PAKOVANJA

- 1 Veb kamera sa povezanim USB-A kablom od 1,83 m (6 stopa)
- 2 Dokumentacija za korisnika




## UPRAVLJANJE UGRAĐENIM ŠTITNIKOM ZA PRIVATNOST


- 1 C925e je napravljena sa ugrađenim štitnikom za privatnost. Klizač za otvaranje/zatvaranje štitnika se nalazi na gornjem delu veb kamere, tačno iznad objektiva.



- 2 Da biste otvorili štitnik za privatnost, pomerite klizač nalevo.




- 3 Da biste zatvorili štitnik za privatnost i prekrili objektiv, pomerite klizač nadesno. Objektiv će biti beo kada je štitnik za privatnost zatvoren.




## PODEŠAVANJE VEB KAMERE

Za postavljanje na monitor


- Postavite veb kameru na računar, laptop ili monitor pod željenim uglom.



- Podesite veb kameru tako da postolje univerzalne štipaljke za montiranje bude u ravni sa zadnjom stranom uređaja.




- Ručno pomerajte veb kameru gore/dole u najbolji položaj, tako da vi budete u kadru.




Za postavljanje na stativ\*


- Pronadite navoj za stativ od 6,35 mm ( $\frac{1}{4}$  inča) na donjem delu univerzalne štipaljke za montiranje.



- Pričvrstite veb kameru na stativ privrtanjem stativa na navoj od 6,35 mm ( $\frac{1}{4}$  inča).




- Postavite veb kameru sa stativom na željeno mesto i u najbolji položaj, tako da vi budete u kadru.



\* Stativ se ne isporučuje


## POVEZIVANJE VEB KAMERE UZ USB-A

Povežite USB-A konektor na USB-A port na računaru.



## USPEŠNO POVEZIVANJE

LED indikator aktivnosti se uključuje kada neka aplikacija koristi veb kameru.



## DIMENZIJE

### UKLJUČUJUĆI FIKSNU ŠTIPALJKU ZA MONTIRANJE:

Visina x širina x dužina:


73 mm (2,9 inča) x 126 mm (5,0 inča) x 45 mm (1,8 inča)

Dužina kabla: 1,83 m (6 stopa)

Težina: 170 g (6,0 unci)

[www.logitech.com/support/C925e](http://www.logitech.com/support/C925e)


## SPOZNAJTE IZDELEK



\* Stojalo ni vključeno


## VSEBINA PAKETA

- 1 Spletna kamera s pritrjenim kablom USB-A, 1,83 m (6 ft)
- 2 Uporabniška dokumentacija




## UPRAVLJANJE VGRAJENEGA ZAKLOPA ZA VAROVANJE ZASEBNOSTI


- 1 C925e je zasnovana z vgrajenim zaklopom za varovanje zasebnosti. Drsnik za odpiranje/zapiranje zaklopa se nahaja na vrhu spletne kamere, neposredno nad objektivom kamere.



- 2 Če želite odpreti zaklop za varovanje zasebnosti, pomaknite drsnik v levo.




- 3 Če želite zapreti zaklop za varovanje zasebnosti in pokriti objektiv, pomaknite drsnik v desno. Ko je zaklop za varovanje zasebnosti zaprt, bo objektiv videti bel.




## NAMESTITEV SPLETNE KAMERE

Namestitev na zaslon


- 1 Namestite spletno kamero na računalnik, prenosnik ali monitor v želeni položaj ali kot.



- 2 Prilagodite spletno kamero tako, da bo noge na univerzalnem nastavku za pritrditev poravnana s hrbtno stranjo vaše naprave.




- 3 Spletno kamero ročno nastavite v smeri gor/dol v najboljši položaj, da ste v okvirju.




Namestitev na stojalo\*


- 1 Poiščite 6,35 mm (¼-palčni) navoj stojala na dnu univerzalnega nastavka za pritrditev.



- 2 Spletno kamero pritrdite na stojalo tako, da jo zasukate v 6,35 mm (¼-palčni) navoj.




- 3 Vašo kameru s stojalom postavite kamor koli želite, v najboljši položaj, da ste v kadru.



\* Stojalo ni vključeno


## POVEZOVANJE SPLETNE KAMERE PREK USB-A

Prikluček USB-A priključite v vrata USB-A na računalniku.



## USPEŠNA POVEZAVA

LED lučka aktivnosti bo zasvetila, ko aplikacija uporablja spletno kamero.



## DIMENZIJE

### VKLJUČNO S FIKSNIM NASTAVKOM ZA PRITRDITEV:

Višina x širina x globina:




73 mm (2,9 in) x 126 mm (5,0 in) x 45 mm (1,8 in)

Dolžina kabla: 1,83 m (6 ft)

Teža: 170 g (6,0 oz)

[www.logitech.com/support/C925e](http://www.logitech.com/support/C925e)


## FAMILIARIZAȚI-VĂ CU PRODUSUL



\* Trepiedul nu este inclus


## CONȚINUTUL CUTIEI

- 1 Cameră web cu cablu USB-A de 1,83 m (6 ft) atașat
- 2 Documentație pentru utilizator




## CONTROLAREA OBTURATORULUI PENTRU INTIMITATE INTEGRAT


- 1 Camera web C925e este proiectată cu un obturator pentru intimitate integrat. Glisorul care deschide/închide obturatorul se află în partea de sus a camerei web, chiar deasupra obiectivului camerei.



- 2 Deplasați glisorul spre stânga pentru a deschide obturatorul pentru intimitate.




- 3 Deplasați glisorul spre dreapta pentru a închide obturatorul pentru intimitate și pentru a acoperi obiectivul. Obiectivul va deveni alb atunci când obturatorul pentru intimitate este închis.




## CONFIGURAREA CAMEREI

Pentru plasarea pe monitor


- 1 Plasați camera web pe un computer, laptop sau monitor în poziția sau unghiul dorit.



- 2 Reglați camera pentru a vă asigura că piciorul clamei de montare universală este aliniat la partea din spate a dispozitivului dvs.




- 3 Reglați manual camera web în sus/jos în cea mai bună poziție pentru a vă încadra.




Pentru plasarea pe trepied\*


- 1 Găsiți filetul de  $\frac{1}{4}$  inch pentru trepied în partea de jos a clamei de montare universală.



- 2 Prindeți camera web de trepied rotind trepiedul în filetul de  $\frac{1}{4}$  inch.




- 3 Plasați camera web cu trepiedul în cea mai bună poziție din care dorîți să vă înregistrați.



\* Trepiedul nu este inclus


## CONECTAREA CAMEREI WEB PRIN USB-A

Introduceți conectorul USB-A în portul USB-A al computerului.



## CONEXIUNE REUȘITĂ

Indicatorul de activitate LED se va aprinde când camera web este utilizată de o aplicație.



## DIMENSIUNI

### INCLUSIV CLAMA DE MONTARE FIXĂ:

Înălțime x lățime x adâncime:




73 mm (2,9 inchi) x 126 mm (5,0 inchi) x 45 mm (1,8 inchi)

Lungimea cablului: 1,83 m (6 ft)

Greutate: 170 g (6,0 oz)

[www.logitech.com/support/C925e](http://www.logitech.com/support/C925e)


## ÜRÜNÜNÜZÜ TANIYIN



\* Tripod dâhil değildir


## KUTU İÇERİĞİ

- 1 1,83 m (6 fit) USB-A kabloya sahip web kamerası
- 2 Kullanıcı belgeleri




## DAHİLİ GİZLİLİK KAPAĞINI KONTROL ETME


- 1 C925e, dahili bir gizlilik kapağı ile tasarlanmıştır. Objektifi açma/kapatma kaydırıcı, web kamerasında doğrudan kamera merceği üzerinde bulunur.



- 2 Gizlilik kapağını açmak için kaydırıcıyı sola çekin.




- 3 Gizlilik kapağını kapatarak merceği korumak için kaydırıcıyı sağa çekin. Gizlilik kapağı kapatıldığında mercek beyaz görünecektir.




## WEB KAMERASININ KURULUMU

Monitöre yerleştirmek için


- 1 Web kameranızı bir bilgisayara, dizüstü bilgisayara veya monitöre istediğiniz bir konum veya açıda yerleştirin.



- 2 Evrensel montaj klipsindeki ayağın cihazınızın arkasıyla aynı hızda olduğundan emin olarak web kamerasını ayarlayın.




- 3 Kendinizi kamera çerçevesinin içine alacak şekilde web kamerasını yukarı/aşağı ayarlayarak en iyi konuma getirin.




Tripoda yerleştirmek için\*


- 1  $\frac{1}{4}$  inç tripod vidasını, evrensel montaj klipsinin alt kısmına yerleştirin.



- 2 Tripodunuzu  $\frac{1}{4}$  inç vidaya doğru çevirerek web kamerasını tripodda sabitleyin.




- 3 Kendinizi kamera çerçevesinin içine almak için web kameranızı tripodla birlikte dilediğiniz yerde en iyi konuma yerleştirin.



\* Tripod dahil değildir


## WEB KAMERASININ USB-A İLE BAĞLANMASI

USB-A konnektörünü bilgisayarınızın USB-A bağlantı noktasına takın.



## BAŞARILI BAĞLANTI

Web kamerası bir uygulama tarafından kullanıldığından LED etkinlik ışığı yanar.



## BOYUTLAR

### SABİT MONTAJ KLİPSİ İLE BİRLİKTE:

Yükseklik x Genişlik x Derinlik:




73 mm (2,9 inç) x 126 mm (5,0 inç) x 45 mm (1,8 inç)

Kablo Uzunluğu: 1,83 m (6 fit)

Ağırlık: 170 g (6,0 ons)

[www.logitech.com/support/C925e](http://www.logitech.com/support/C925e)


## التعرّف على المنتج



\* الحامل ثلاثي القوائم غير منضم


### محتويات العبوة

- 1 كاميرا ويب مزودة بکابل USB-A بطول 6 أقدام (1.83 متر)
- 2 وثائق المستخدم




### مصارع خصوصية خارجي


- 1 تم تصميم C925e بمصارع الخصوصية المدمج. يوجد شريط التمرير لفتح / إغلاق المصارع أعلى كاميرا الويب، أعلى عدسة الكاميرا مباشرةً.



- 2 لفتح مصارع الخصوصية، حرك شريط التمرير إلى اليسار.




- 3 لإغلاق مصارع الخصوصية وتغطية العدسة، حرك شريط التمرير إلى اليمين. ستظهر العدسة بيضاء عند إغلاق مصارع الخصوصية.




### إعداد كاميرا الويب

بالنسبة للوضع على الشاشة


- 1 ضع كاميرا الويب على جهاز كمبيوتر أو كمبيوتر محمول أو شاشة في الموضع أو الزاوية التي تريدها.



- 2 اضبط كاميرا الويب للتأكد من أن القدم الموجودة بمشبك التثبيت العام متحانة مع الجزء الخلفي من جهازك.




- 3 اضبط كاميرا الويب يدوياً لأعلى/أسفل على أفضل وضعية لجعل نفسك داخل الإطار.




بالنسبة للوضع على الحامل ثلاثي القوائم.\*


- 1 حدد موقع سن الحامل ثلاثي القوائم مقاس  $\frac{1}{4}$  بوصة في الجزء السفلي من مشبك التثبيت العام.



- 2 قم بتثبيت كاميرا الويب على الحامل ثلاثي القوائم من خلال لف الحامل ثلاثي القوائم في السن مقاس  $\frac{1}{4}$  بوصة.




- 3 ضع كاميرا الويب مع الحامل ثلاثي القوائم في أي مكان تريده في أفضل وضعية لجعل نفسك داخل الإطار.




\* الحامل ثلاثي القوائم غير متضمن

**توصيل كاميرا الويب من خلال USB-A**  
قم بتوصيل موصل USB-A بمنفذ USB-A الموجود على جهاز الكمبيوتر لديك.



**التوصيل الناجح**  
سيضيء مصباح النشاط بمؤشر LED عند استخدام كاميرا الويب بواسطة أحد التطبيقات.



## الأبعاد

بما في ذلك مشبك التثبيت الثابت:

الطول × العرض × العمق:




2.9 بوصة (73 ملم) × 5.0 بوصة (126 ملم) × 1.8 بوصة (45 ملم)

طول الكابل: 6 أقدام (1.83 م)

الوزن: 6.0 أوقية (170 جم)

[www.logitech.com/support/C925e](http://www.logitech.com/support/C925e)


## הכר את המוצר



\*חצובה אינה כלולה


### מה בקופסה?

- 1 מצלמת רשת עם כבל USB-A-USB באורך 1.83 מ', מצורף
- 2 תיעוד למשתמש




### שליטה על תריס הפרטיות המובנה


- 1 מגיע עם תריס הפרטיות משולב. הסליידר לפתחה/סגירה של התריס ממוקם בחלק העליון של מצלמת האינטרנט, ממש מעל עדשת המצלמה.



- 2 לפתיחה תריס הפרטיות, הזז את הסליידר שמאליה.




- 3 לסגירת תריס הפרטיות ולכסות את העדשה, הזז את הסליידר ימינה. העדשה תופיע בלבן כאשר תריס הפרטיות סגור.




### הגדרת מצלמת הרשת

למיוקם המצלמה על מסך


- 1 מיקם את מצלמת הרשת על המחשב, המחשב הנייד או המסך  
במיוקם זווית רציה.



- 2 כוון את מצלמת הרשת על מנת לוודא כי רגליים קליפ התושבת  
האוניברסלי מישרת עם גב המכשיר.




- 3 כוונן ידנית את מצלמת הרשת כלפי מעלה/מטה למיוקם הטוב  
bijouter שבו אתה ממוקם בתמונה.




למיוקם המצלמה על חצובה\*


- 1 מיקם את חיבור החצובה הרביעי אינץ' בתחתית קליפ התושבת  
האוניברסלי.



- 2 אבטח את מצלמת הרשת על החצובה על ידי סיבוב פנימה אל  
חיבור הרביעי אינץ'.




- 3 מיקם את מצלמת הרשת עם החצובה בכל מקום שתרצה למיוקם  
מיטבי על מנת למסגר את עצמן.



\*חצובה אינה כלולה


### חיבור המצלמה עם USB-A

חבר את מחבר ה-USB-A אל יציאת USB-A במחשב שלך.



### חיבור מוצלח

נורית פעילות LED תאיר כאשר מצלמת הרשת בשימוש על ידי יישום.



## מידע

### coil clip thoughtful built:

גובה X רוחב X עומק:  
מ"מ 73 x 45 x 126 מ"מ

אורך כבל: 1.83 מ'

משקל: 170 גר'

[www.logitech.com/support/C925e](http://www.logitech.com/support/C925e)