


MIC POD Pendant Mount

MODULE DE MICRO Support de suspension

Setup Guide | Guide d'installation



logitech®

WHAT'S IN THE BOX

FR CONTENU DU COFFRET

ES CONTENIDO DE LA CAJA

PT ITENS INCLUÍDOS NA EMBALAGEM

繁體中文 包裝內容

한국어 박스 내용물



EN Plate

FR Plaque

ES Placa

PT Prato

한국어

플레이트

繁體中文

安裝板

EN Screws

Length: 8 mm;
diameter: 3,5mm

FR Vis

Longueur: 8 mm;
diamètre: 3,5 mm

ES Tornillos

Longitud: 8mm;
diámetro: 3,5 mm



PT Parafusos

Comprimento: 8 mm;
diâmetro: 3,5 mm

한국어

나사

길이: 8mm; 지름: 3.5mm

繁體中文

螺絲

長度: 8 公釐;

直徑: 3.5 公釐



EN Suspension Bolt

FR Boulon de suspension

ES Perno de suspensión

PT Parafuso
de suspensão

한국어
서스펜션 볼트

繁體中文
懸掛螺栓



EN Ceiling Bolt

FR Boulon de plafond


ES Perno de techo

PT Parafuso de teto

한국어
실링 볼트

繁體中文
天花板螺栓

WHAT'S IN THE BOX



EN Mic Rose

PT Mic Rose

FR Rosette
de micro

한국어
마이크 로즈

ES Roseta
de micrófono

繁體中文
麥克風接頭



EN Lock Nut

PT Porca
de bloqueio

FR Contre-écrou

한국어
잠금 너트

ES Tuerca
de bloqueo

繁體中文
鎖定螺帽



EN Cable Constrictor


FR Constricteur
de câble

ES Retén de cable

PT Constritor de cabo

한국어
케이블 압박기

繁體中文
連接線捲線器



EN Dust Cover

FR Cache-
poussière


ES Cubierta
antipolvot

PT Capa
contra poeira

한국어
먼지 방지 커버

繁體中文
防塵蓋

WHAT'S IN THE BOX



EN Cable Holder


FR Support de câble

ES Portacables

PT Suporte
de cabos

한국어
케이블 홀더

繁體中文
連接線支架



EN Mic Pod Holder


FR Support pour
module de micro

ES Soporte de base
de micrófono

PT Suporte
para Mic Pod

한국어
마이크 포드 홀더

繁體中文
麥克風支架



EN Ceiling Rose

FR Rosace de plafond

ES Roseta de techo

PT Ceiling Rose


한국어

실링 로즈

繁體中文

天花板接頭

STEP 1 DISASSEMBLE MIC POD HOLDER



EN STEP 1 Disassemble Mic Pod Holder

FR ÉTAPE 1 Démonter le support
pour module de micro




ES PASO 1 Desmontar soporte de base
de micrófono

PT ETAPA 1 Desmontar o suporte do microfone

한국어 1단계 마이크 포드 홀더 분해

繁體中文 步驟 1 拆下麥克風支架

STEP 2 DISASSEMBLE CEILING HOLDER



EN STEP 2 Disassemble Ceiling Holder

FR ÉTAPE 2 Démonter le support de plafond


ES PASO 2 Desmontar soporte de techo

PT ETAPA 2 Desmontagem do suporte de teto

한국어 2단계 실링 홀더 분해

繁體中文 步驟 2 拆下天花板支架

STEP 3 INSERT MIC



EN STEP 3 Insert Mic

FR ÉTAPE 3 Insérer le micro


ES PASO 3 Insertar micrófono

PT ETAPA 3 Insira o microfone

한국어 3단계 마이크 삽입

繁體中文 步驟 3 插入麥克風

STEP 4 ASSEMBLE MIC HOLDER



EN STEP 4 Assemble Mic Holder

FR ÉTAPE 4 Assembler le support
de micro


ES PASO 4 Montar soporte
de micrófono

PT ETAPA 4 Monte o suporte
do microfone

한국어 4단계 마이크 홀더 조립

繁體中文 步驟 4 裝上麥克風支架

STEP 5 ASSEMBLE CEILING HOLDER



EN STEP 5 Assemble Ceiling Holder

FR ÉTAPE 5 Assembler le support
de plafond


ES PASO 5 Montar soporte de techo

PT ETAPA 5 Montar suporte de teto

한국어 5단계 실링 홀더 조립

繁體中文 步驟 5 裝上天花板支架

STEP 6 DRILL INTO MOUNTING SURFACE



EN STEP 6 Drill into Mounting Surface

FR ÉTAPE 6 Percer la surface de montage

ES PASO 6 Acoplar a superficie de montaje


PT ETAPA 6 Perfure a superfície de montagem

한국어 6단계 마운팅 표면 드릴

繁體中文 步驟 6 鎖入安裝表面

DROP CEILING MOUNT – STEP 1

BRING WIRE THROUGH



EN False Ceiling Mount – STEP 1
Bring Wire Through

FR Support pour faux plafond – ÉTAPE 1
Acheminer les câbles

ES Montaje en falso techo – PASO 1
Pasar cable


PT Suporte de teto falso - ETAPA 1
Passe o cabo

한국어 보조 실링 마운트 - 1단계
전선 통과시키기

繁體中文 吊頂天花板安裝 - 步驟 1
將線穿過

DROP CEILING MOUNT – STEP 2

WIRE MANAGEMENT



EN False Ceiling Mount –STEP 2
Wire Management

FR Support pour faux plafond –ÉTAPE 2
Gérer les câbles

ES Montaje en falso techo –PASO 2
Ajustar cable


PT Suporte de teto falso - ETAPA 2
Gerenciamento de fio

한국어 보조 실링 마운트 –2단계
전선 관리

繁體中文 吊頂天花板安裝 –步驟 2
纜線整理

SOLID CEILING MOUNT - STEP 3

ROTATE LOCK NUT



EN False Ceiling Mount – STEP 3
Rotate Lock Nut

FR Fixation pour faux plafond – ÉTAPE 3
Tourner le contre-écrou

ES Montaje en falso techo – PASO 3
Girar tuerca de bloqueo


PT Suporte de teto falso -ETAPA 3
Porca de bloqueio de rotação

한국어 보조 실링 마운트 – 3단계
잠금 너트 조임

繁體中文 吊頂天花板安裝 – 步驟 3
旋轉鎖定螺帽

SOLID CEILING MOUNT - STEP 1

SCREW IN FASTENERS WITH METAL BRACKET



EN Solid Ceiling Mount – STEP 1
Screw in Fasteners with Metal Bracket

FR Support de plafond massif – ÉTAPE 1
Visser les fixations avec le support métallique

ES Montaje en techo sólido – PASO 1
Atornillar piezas de sujeción con abrazadera
de metal


PT Suporte de teto sólido - ETAPA 1
Parafuso em fixadores com suporte de metal

한국어 솔리드 실링 마운트 - 1단계
금속 브래킷으로 고정 장치 고정

繁體中文 實心天花板安裝 - 步驟 1
擰入含金屬支架的固定件

SOLID CEILING MOUNT - STEP 2

PULL CORD THROUGH



EN Solid Ceiling Mount – STEP 2
Pull Cord Through

FR Support de plafond massif – ÉTAPE 2
Acheminer le cordon

ES Montaje en techo sólido – PASO 2
Pasar cable


PT Suporte de teto sólido - ETAPA 2
Puxe o cabo

한국어 솔리드 실링 마운트 – 2단계
코드 통과시키기

繁體中文 實心天花板安裝 – 步驟 2
拉線穿過

SOLID CEILING MOUNT - STEP 3

ROTATE CEILING ROSE



EN Solid Ceiling Mount –STEP 3
Rotate Ceiling Rose

FR Support de plafond massif - ÉTAPE 3
Tourner la rosace de plafond

ES Montaje en techo sólido –PASO 3
Girar roseta de techo

PT Solid Ceiling Mount –Step 3
Rotate Ceiling Rose

한국어 솔리드 실링 마운트 – 3단계
실링 로즈 조임

繁體中文 實心天花板安裝 – 步驟 3
旋轉天花板頂座

Prosupport.logitech.com

© 2022 Logitech, Logi and the Logitech Logo are trademarks or registered trademarks of Logitech Europe S.A. and/or its affiliates in the U.S. and other countries. All other trademarks are the property of their respective owners. Logitech assumes no responsibility for any errors that may appear in this manual. Information contained herein is subject to change without notice.

© 2022 Logitech, Logi et le logo Logitech sont des marques commerciales ou déposées de Logitech Europe S.A. et/ou de ses sociétés affiliées aux États-Unis et dans d'autres pays. Logitech décline toute responsabilité en cas d'erreurs dans ce manuel. Les informations énoncées dans le présent document peuvent faire l'objet de modifications sans avis préalable.